

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

OCCHIALI PROTETTIVI OLB001 PER USO PROFESSIONALE



Manuale d'uso

Descrizione

Le protezioni per gli occhi OLB001 sono occhiali di sicurezza per uso professionale con lenti e struttura realizzate in policarbonato.

Campo d'impiego (capacità di protezione e prestazioni del prodotto)

Il prodotto è progettato per la protezione contro urti a basso impatto energetico, tipici di fabbriche, laboratori, istituti scolastici, attività fai da te, ecc., che potrebbero danneggiare gli occhi o compromettere la vista.

USO

Indossare il dispositivo prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali a richiesta la protezione. I DPI sono intesi per la protezione personale e non devono essere scambiati tra più utilizzatori.

Durante l'uso assicurarsi che l'occhiale di protezione si adatti in modo confortevole sugli occhi. Indossare l'occhiale per l'intera durata di esposizione ai rischi. Usare in conformità con uno stato di idonea salute.

Conservazione e Manutenzione

Gli occhiali devono conservarsi nella loro confezione originale in luogo protetto, asciutto fresco e ventilato al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche e abrasive. Non appoggiare alcun peso sulla confezione.

Si raccomanda di pulire il prodotto dopo ogni utilizzo. La pulizia deve essere effettuata mediante un panno inumidito con acqua tiepida e sapone, e asciugato a temperatura ambiente. È inoltre possibile utilizzare un panno specifico per lenti.

Non pulire nessuna parte del prodotto con benzina, sgrassanti clorurati, solventi organici o agenti pulenti abrasivi.

SCADENZA ED INVECCHIAMENTO

Se mantenuto nel sacchetto individuale integro nella confezione originale, in luogo fresco ed asciutto, utilizzare entro 3 anni dalla data di fabbricazione. La durata d'impiego dipende dalla cura che ne avrà l'utilizzatore e dalle condizioni di utilizzo. Tuttavia, in circostanze normali gli occhiali di protezione dovrebbero essere sostituiti almeno ogni 6 mesi. Se le lenti si danneggiano o si graffiano devono essere sostituite immediatamente.

Normative e Omologazione

Questi occhiali di sicurezza sono classificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dal nuovo Regolamento (UE) sui DPI 2016/425 e hanno dimostrato di rispettare tale regolamento in base allo Standard Europeo Armonizzato EN 166:2001 OCCHIALI PROTETTIVI

Limitazioni all'uso e Avvertenze

1. Non modificare o alterare il prodotto in alcuna circostanza.
2. Non utilizzare questo prodotto per proteggersi contro altri rischi oltre quelli specificati in questo documento / istruzioni d'uso del prodotto.
3. Occhiali che presentano graffi o danni devono essere sostituiti.
4. È possibile che i materiali che possono entrare in contatto con la pelle di chi indossa gli occhiali causino reazioni allergiche in individui sensibili.
5. Protezioni contro particelle ad alta velocità utilizzate su occhiali da vista convenzionali possono provocarne la rottura e conseguenti lesioni all'utente.
6. La conformità della marcatura deve essere garantita.

Marcatura

STRUTTURA: 166 F CE

Modello n.: OLB001

Identificazione del produttore: WENZHOU OLIVE OPTICAL CO., LTD.

Numero standard europeo: EN166:2001

Resistenza agli urti: F (basso impatto energetico 45M / S)

CATEGORIA: 1

LOTTO: 20200423

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA

THEMA OPTICAL SRL

VIA RISORGIMENTO 100

32040 DOMEGGE DI CADORE (BL)

P.I. 00822840252

Tel. +39 0435/72002

www.thema-optical.com

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

OCCHIALI PROTETTIVI OLC001 PER USO PROFESSIONALE



Manuale d'uso

Descrizione

Occhiali di protezione a mascherina in plastica con montatura realizzata in PVC e mono lente trasparente in policarbonato, realizzati con foro di aerazione e fascia elastica regolabile. Colore trasparente.

Campo d'impiego (capacità di protezione e prestazioni del prodotto)

Gli occhiali di protezione OLC001 possiedono le seguenti caratteristiche:

- ANTI NEBBIA: anti appannamento, proteggono da spruzzi di saliva nell'ambiente circostante
- ANTI SHOCK: proteggono da piccoli oggetti appuntiti
- ANTI POLVERE: proteggono da polvere oppure sabbia durante lo svolgimento della propria attività

USO

Indossare il dispositivo prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali a richiesta la protezione. I DPI sono intesi per la protezione personale e non devono essere scambiati tra più utilizzatori.

Durante l'uso assicurarsi che l'occhiale di protezione si adatti in modo confortevole sugli occhi. Indossare l'occhiale per l'intera durata di esposizione ai rischi. Usare in conformità con uno stato di idonea salute.

Conservazione e Manutenzione

Gli occhiali devono conservarsi nella loro confezione originale in luogo protetto, asciutto fresco e ventilato al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche e abrasive. Non appoggiare alcun peso sulla confezione.

Si raccomanda di pulire il prodotto dopo ogni utilizzo. La pulizia deve essere effettuata mediante un panno inumidito con acqua tiepida e sapone, e asciugato a temperatura ambiente. È inoltre possibile utilizzare un panno specifico per lenti.

Non pulire nessuna parte del prodotto con benzina, sgrassanti clorurati, solventi organici o agenti pulenti abrasivi.

SCADENZA ED INVECCHIAMENTO

Se mantenuto nel sacchetto individuale integro nella confezione originale, in luogo fresco ed asciutto, utilizzare entro 3 anni dalla data di fabbricazione. La durata d'impiego dipende dalla cura che ne avrà l'utilizzatore e dalle condizioni di utilizzo. Tuttavia, in circostanze normali gli occhiali di protezione dovrebbero essere sostituiti almeno ogni 6 mesi. Se le lenti si danneggiano o si graffiano devono essere sostituite immediatamente.

Normative e Omologazione

Questi occhiali di sicurezza sono classificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dal nuovo Regolamento (UE) sui DPI 2016/425 e hanno dimostrato di rispettare tale regola mento in base allo Standard Europeo Armonizzato EN 166:2001 OCCHIALI PROTETTIVI

Limitazioni all'uso e Avvertenze

1. Non modificare o alterare il prodotto in alcuna circostanza.
2. Non utilizzare questo prodotto per proteggersi contro altri rischi oltre quelli specificati in questo documento / istruzioni d'uso del prodotto.
3. Occhiali che presentano graffi o danni devono essere sostituiti.
4. È possibile che i materiali che possono entrare in contatto con la pelle di chi indossa gli occhiali causino reazioni allergiche in individui sensibili.
5. Protezioni contro particelle ad alta velocità utilizzate su occhiali da vista convenzionali possono provocarne la rottura e conseguenti lesioni all'utente.
6. La conformità della marcatura deve essere garantita.

Marcatura

STRUTTURA: OLC001 CE

Modello n.: OLC001

Identificazione del produttore: WENZHOU OLIVE OPTICAL CO., LTD.

Numero standard europeo: EN166:2001

Resistenza agli urti: F (basso impatto energetico 45M / S)

CATEGORIA: 1

LOTTO: 20200423

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA

THEMA OPTICAL SRL

VIA RISORGIMENTO 100

32040 DOMEGGE DI CADORE (BL)

P.I. 00822840252

Tel. +39 0435/72002

www.thema-optical.com

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
VISIERA PROTETTIVA OLE001 PER USO PROFESSIONALE



Manuale d'uso

Descrizione

Visiera protettiva realizzata in poliestere ed in materiale antiappannante e antiriflesso con elastico incluso - Mis. 330 x 220 mm. Lavabile e riutilizzabile e può essere indossata sopra agli occhiali. Colore trasparente. Schermo protettivo leggero e portatile, impermeabile e antipolvere. Senza latex.

Campo d'impiego (capacità di protezione e prestazioni del prodotto)

La visiera protettiva OLE001 è costituita da uno schermo e un dispositivo fisso ed è ideale per isolare efficacemente goccioline, aerosol, polvere e spruzzi di liquidi, proteggere occhi, naso e bocca. La fascia in schiuma è pensata per offrire il massimo comfort, può assorbire il sudore e offrire spazio sufficiente per occhiali da vista o occhiali di sicurezza.

USO

Indossare il dispositivo prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali a richiesta la protezione. I DPI sono intesi per la protezione personale e non devono essere scambiati tra più utilizzatori.

Se si indossa lo schermo protettivo sopra la propria montatura correttiva prestare particolare attenzione; l'impatto con lo schermo potrebbe essere trasmesso alla montatura.

Conservazione e Manutenzione

La visiera deve essere conservata nella confezione originale in luogo protetto, asciutto, fresco e ventilato al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche e abrasive. Non appoggiare alcun peso sulla confezione (conservare nella confezione soltanto DPI non contaminati).

Dopo ogni uso, prima di riporlo nella confezione, verificare l'integrità di ogni componente. Si raccomanda di pulire il prodotto dopo ogni utilizzo. La pulizia deve essere effettuata mediante un panno inumidito con acqua tiepida e sapone, e asciugato a temperatura ambiente, oppure utilizzando un detergente convenzionale per impiego ottico come liquido pulente.

Non pulire nessuna parte del prodotto con benzina, sgrassanti clorurati, solventi organici o agenti pulenti abrasivi né alcool.

SCADENZA ED INVECCHIAMENTO

In relazione al contesto di impiego, la durata del DPI è correlata alla valutazione dell'utilizzatore a cui si demanda la responsabilità dell'utilizzo.

In condizioni normali, l'articolo può essere utilizzato anche per più di 6 mesi dall'apertura della confezione, a meno di requisiti più stringenti derivanti dal contesto di impiego e se vengono rispettate le indicazioni relative all'utilizzo, alla manutenzione, pulizia e conservazione.

Procedere comunque alla sostituzione del DPI ogni 2 anni e anticipatamente se si denotano segni di degrado.

Gli schermi che presentano danneggiamenti o graffi diminuiscono la visione e riducono seriamente la protezione del volto e devono essere sostituiti quanto prima.

Normative e Omologazione

Le visiere protettive sono classificate come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dal nuovo Regolamento (UE) sui DPI 2016/425 e hanno dimostrato di rispettare tale regolamento in base allo Standard Europeo Armonizzato EN 166:2001

Limitazioni all'uso e Avvertenze

1. Non modificare o alterare il prodotto in alcuna circostanza.
2. Non utilizzare questo prodotto per proteggersi contro altri rischi oltre quelli specificati in questo documento / istruzioni d'uso del prodotto.
3. Gli schermi che presentano danneggiamenti o graffi diminuiscono la visione e riducono seriamente la protezione del volto e devono essere sostituiti.
4. È possibile che i materiali che possono entrare in contatto con la pelle di chi indossa gli occhiali causino reazioni allergiche in individui sensibili.
5. Protezioni contro particelle ad alta velocità utilizzate su occhiali da vista convenzionali possono provocarne la rottura e conseguenti lesioni all'utente.
6. La conformità della marcatura deve essere garantita.

Marcatura

STRUTTURA: OLE001 CE

Modello n.: OLE001

Identificazione del produttore: WENZHOU OLIVE OPTICAL CO., LTD.

Numero standard europeo: EN166:2001

Resistenza agli urti: F (basso impatto energetico 45M / S)

CATEGORIA: 1

LOTTO: 20200423

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA

THEMA OPTICAL SRL

VIA RISORGIMENTO 100

32040 DOMEgge DI CADORE (BL)

P.I. 00822840252

Tel. +39 0435/72002 www.thema-optical.com